

用户手册

USER'S MANUAL



使用前请仔细阅读本手册，并保存好以备日后参考。

指示灯

指示灯	状态	说明
红灯	频闪	电池电量低
红灯	常亮	充电中
蓝灯	常亮	蓝牙已连接
黄灯	常亮	开盖 / 缺纸
绿灯	常亮	蓝牙未连接
多色	混闪	标签打印中

快速安装

1. 按压开盖键，打开纸仓盖。
2. 将标签打印面向上放入纸仓内，首张标签需要覆盖胶辊。
3. 盖上纸仓盖，长按电源按键至指示灯亮开机。



⚠ 纸仓盖打开时，注意撕纸刀，小心划伤。

软件下载

1. 在手机应用商城里面搜索“印立方”。
2. 扫描下方二维码选择下载APP。



※更多详细使用说明可在APP帮助里面查看

连接打印

1. APP下载完成后，确认手机蓝牙已打开。
提醒：安卓手机需要打开定位权限。
2. 打开APP，在软件里通过蓝牙搜索连接设备。
3. 连接成功后，进入标签编辑界面。

此用户手册中的产品配件，软件界面等插图均为示意图，仅供参考，由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为主，产品技术改进，恕不另行通知。

基本参数

打印方式	热敏
尺寸	81*81*30 mm
重量	208 g
打印宽度	12 mm
标签宽度	最大宽度 14.8 mm
标签米数	7 m
电池容量	1500 mAh*3.7 V
打印密度	203 dpi
显示方式	RGB 指示灯
使用温度	0°C ~ 45°C
充电方式	Type-C 5V 充电

*消费者若使用电源适配器充电，应购买获得CCC认证并满足标准要求5V*1A电源适配器。

常见问题

1. 标签纸安装后，按走纸键出纸失败
请确认标签是否打印面朝上放置。
请确认标签出纸部是否处于打印头胶辊位置，若未达到，请手动拉出部分标签纸，并合紧纸仓盖。
2. 打印机打印模糊
请确认打印机设置的打印浓度，一般默认值为6时，效果最佳。
若出现呈线状或面状未打印出来的情况，请确认打印头是否有异物，并使用酒精清洁打印头。
3. 走纸或打印过程中停不下来一直出纸
若走纸200mm仍未检测到缝标，有以下3种可能。
检查APP识别的纸张类型是否与实物尺寸匹配。若一直不停出纸并伴随有“咔咔”的声响，是由于打印纸已用完的原因，请及时更换新的打印纸。
若仍有此现象，则为打印机故障，请返厂检修。

安全须知

- ⚠ 请确认纸仓的清洁情况后再使用本打印机，若纸仓内有杂物，在打印过程中可能会造成打印头损坏，如有杂物请用专用清洁装置或酒精清洁纸仓和打印头。
- ⚠ 打印机发生故障时请立刻关闭电源。打印机内部有复杂的电路和装置请不要擅自拆解打印机。
- ⚠ 请在凉爽、通风的室内给电池充电。不要将打印机和电源适配器暴露在高温、高湿或放入水中，以免短路，造成电池发热、冒烟、变形、损坏、甚至爆炸。如果电源适配器接触到水或其它液体，要立刻切断电源。当您发现打印机或电源适配器冒烟或发出异味时，请立刻拔下电源适配器，注意避免被灼伤。
- ⚠ 请不要挤压、机械振动、晃动打印机和电源适配器、拆卸或改装电源适配器，严禁在电源线损坏的情况下使用电源适配器，否则会导致触电、起火和电源适配器损坏。
- ⚠ 请不要在加油站、燃料仓库等易燃品附近使用打印机。
- ⚠ 在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。