


打印机部件名称



基本使用

1. 碳带安装

取碳带：碳带锁杆拨到解锁位置，向外侧取出碳带。
装碳带：碳带锁杆拨到解锁位置，碳带从侧面装入打印机碳带仓，将碳带推到底后用手顶住碳带，同时将碳带锁杆拨到锁定位置。

2. 开机

持续按住打印机电源键约1.5秒，打印机开机。

3. 纸卷安装

标签规格：标签打印面外卷，纸卷总直径不超过65mm（绝对不能超过67mm），标签宽度12~54mm，最大宽度为54mm（连底纸）。
装纸：将标签纸卷放入打印机纸仓中，标签打印面朝下，调节纸张调节板到标签宽度合适位置，把标签前端引入标签导纸槽后，用手顶住标签前端的同时按走纸键，定位到一张标签的打印位置。

4. 走纸

标签纸：短按走纸键走一张标签纸；长按走纸键连续走纸，松开走纸键后定位到下一张标签起始处。
连续纸：按下走纸键开始走纸，松开走纸键后停止走纸。

5. 自动关机

当打印机处于等待状态一定时间后，自动关机。自动关机等待时间可以在设置界面中设置，默认为15分钟。

6. 设置

显示屏左上角出现  图标时即表示打印机已经进入了设置状态，短按电源键可进入设置界面，接着按走纸键可选择对应选项。

7. 辅助功能

打印机可作为5V $\pm$ 500mA电源，从供电口输出给外部设备供电，如手机，Pad等。

连接打印机

1. 安装编辑软件

扫描右边二维码，下载编辑软件微打标签（支持安卓和苹果）。



2. 蓝牙连接打印机

打开打印机-开启手机蓝牙-打开编辑软件，点击屏幕上的未连接打印机。

现在就可以开始编辑您的标签，进行打印了。

如果打印机未配对过，则点击搜索按钮，列表中会显示搜索到的未配对打印机。选择搜索到的打印机，微打会自动进行配对、输入密码和打印机连接。



3. 使用云目录

云目录账号为：德佟电子，无密码登录。
登录后在云目录里查找所需模板，点击模板后，根据需求修改模板内容并保存。
下次打印此标签时，可直接在本地目录中查找使用。

DT60 系列便携式热转印打印机保修卡

保修卡项目：

产品型号		购买者姓名	
产品序列号		购买者地址	
单据号码		购买者电话	
购机日期		经销商名称	
安装日期		经销商地址	
保修期限		经销商电话	
保修范围			
机器故障			

保修条款：

- 自购买日起开始，在承诺时间范围内，提供保修服务
- 保修方式为送修，用户需将产品送至德佟销售服务中心
- 送修时，请携带打印机购机发票复印件
- 超过保修期的产品，需提供维修服务时，请联络德佟售后服务中心
- 保修期内如有以下情况，均不能享受保修服务：

因意外、滥用、误用、或使用非本公司耗材导致的损坏
超出保修期限，仅提供有偿维修配件
擅自拆机修理或越权改装
打印头为非保修部件
购机发票备注栏的序列号与保修机器序列号不相符的
因人为及其他不可抗力造成损坏的

德佟电子科技（上海）有限公司，保留本条款的修订及解释权



服务热线：400-823-6599



德佟电子科技(上海)有限公司
DeTong Electronic Technology (ShangHai) Co., Ltd.

地址：上海市宝山区长逸路15号A栋908
电话：021-65111580
网址：www.detonger.com

机器参数

显示方式	OLED 显示屏
打印方式	行式热转印打印
打印颜色	黑白
打印密度	203 dpi、300 dpi (选配)
每行点数	384 dots/line
打印速度	15 ~ 50mm/s
满电打印	150 ~ 180m (12.5%打印密度)
待机时间	约 5 年 (关机状态)
电池容量	2600mAh
充电方式	USB 5V 充电
充电时间	6 ~ 7 h
充电宝功能	支持
纸张类型	不干胶标签纸
纸张形式	卷式
纸张规格	宽54x 直径65 (mm)
打印宽度	48mm
纸张厚度	0.05 ~ 0.15mm
尺 寸	205 x 106 x 78mm (长x宽x高)
重 量	725g
标准配件	电源充电器、电池、随机碳带、USB数据线
防护等级	IP54
使用温度	0℃ ~ 45℃
通讯方式	Micro USB、蓝牙 (Android、iOS)、2.4G WiFi (选配)
打印指令	LPAPI [®] 、CPCL、ESC/POS兼容指令集
定位方式	反射式、对射式 (选配)
异常检测	开盖检测、缺纸检测、电量不足检测、温度过高检测
打印内容	• 文字、图片、线条、图形 • 一维码：CODE-39、CODE-128、EAN、UPC、其它常用条码 • 二维码：QRCode、PDF417、DataMatrix
RFID打印	超高频 RFID 900MHz，兼容 ISO18000-6C / EPC Gen2 协议 (选配)
	高频 RFID 13.56MHz，14443-A / 15693 / NFC (选配)


安全须知

使用打印机时请遵循以下注意事项

- ⚠ 注意 请勿自行拆卸打印机。使用前请仔细阅读读本手册。
- ⚠ 警告 发生故障时请立刻关闭电源。当您发现打印机或充电器冒烟或发出异味时，请立刻拔下充电器，注意避免被灼伤。
- ⚠ 警告 请不要在加油站、燃料仓库等易燃品附近使用打印机。
- ⚠ 注意 打印结束后，打印头仍处于高温状态，请勿触摸，以免烫伤。
- ⚠ 注意 请使用原厂推荐的原装标签打印纸，否则可能导致打印质量不佳甚至打印机芯损坏。
- ⚠ 注意 如果长时间存放打印机，请定期给打印机充电，否则可能影响电池使用寿命。
- ⚠ 注意 在更换电池之前，请确认已关闭打印机。若使用的是充电器，更换电池时请确认已切断电源。

打印机的日常维护


- 1、打印机外部和纸仓的清洁：请用拧干的湿布轻轻擦拭打印机表面和纸仓内部，注意湿布一定要完全拧干。
- 2、打印头的清洁：打印头请务必定期清洁，特别是当打印质量下降时，清洁的方法如下：



DT60系列 便携式热转印打印机

Portable Label Printer

用户手册
USER'S MANUAL



使用前请详细阅读本手册，并保存好以备日后参考。