

印立方

用户手册

V3.0

DothanTech 玄码

2024年6月18日

文档修改记录

序号	版本号	修改内容	修改者	修改日期
1	V1.0	文档建立	杨玲美	2021-10-08
2	V3.0	版本升级	黄静叶	2024-06-18

目 录

1. 引言	1
1.1. 编写目的	1
2. 软件概述	2
2.1. 软件用途	2
2.2. 运行环境	2
3. 软件使用说明	3
3.1. 模板选择	3
3.1.1. 新建模板	4
3.1.2. 扫码取模	5
3.1.3. 保存的标签	6
3.2. 模板编辑	7
3.2.1. 文本属性说明	8
3.2.2. 插入图标	10
3.2.3. 插入边框	11
3.2.4. 时间属性说明	12
3.2.5. 插入线条	14
3.2.6. 插入图形	15
3.2.7. 插入图片	16
3.2.8. 插入二维码	17
3.2.9. 插入条码	18

3.3. 设置.....	19
3.3.1. 语言切换.....	19
3.3.2. 打印机连接.....	20
3.4. 打印.....	21
3.4.1. 连接打印机.....	21
3.4.2. 打印模板.....	22



1. 引言

1.1. 编写目的

编写本使用说明的目的是充分叙述本软件所能实现的功能及其运行环境，以便使用者了解本软件的使用范围和使用方法，并为软件的维护和更新提供必要的信息。



2. 软件概述

2.1. 软件用途

本软件的开发提供了一个便捷的标签打印工具，主要用于居家收纳标签打印、办公文件夹分类标签打印、超市标签打印、母婴宠物标签打印等。

2.2. 运行环境

本软件运行在手持终端 Android 手机、Android 平板、iPhone 手机、iPad 平板上，使用 Android、iOS 操作系统。

硬件	操作系统
Android 手机	Android 7.0 及以上版本
Android 平板	Android 7.0 及以上版本
iPhone6 及以上手机	iOS 12 及以上版本
iPad 平板	iOS 12 及以上版本

3. 软件使用说明

3.1. 模板选择

打开本软件首页上会显示 10 个分类，分别是“居家生活”、“美妆个护”、“食品烘焙”、“餐饮后厨”、“服装家纺”、“办公管理”、“母婴玩具”、“宠物用品”、“超市便利”和“其他场景”，可以根据需求选择不同场景下的模板，或者点击左下角“+”号进行新建模板，也可以通过扫码取模的方式获取模板，模板保存后会存放在“保存的标签”里面。




图 1. 选择模板

3.1.1. 新建模板

打开本软件点击首页左下角“+”按钮，可以新建空白标签模板，根据需求修改标签名称，标签方向，出纸宽度，标签尺寸以及纸张类型。




图 2. 新建空白标签

3.1.2. 扫码取模

打开本软件，点击首页下方“扫码取模”按钮，扫描模板二维码，点击下载即可获得模板。

注：标签模板二维码需向客服人员咨询索要。



图 3. 选择模板

3.1.3. 保存的标签

选择或新建标签后进入编辑界面，点击保存按钮，可将标签保存在本地，通过首页右下角“保存的标签”可编辑查看保存后的模板。点击“删除”按钮可删除该模板。



图 4. 保存的标签

3.2. 模板编辑

选择或新建模板后，点击模板进入编辑界面，界面上方有多个按钮可编辑元素。

删除：可删除当前选中元素。

旋转：可旋转当前选中元素，顺时针旋转。

复制：可复制当前选中元素。

锁定/解锁：可锁定标签中所有元素的位置使其不能拖动，解锁后可拖动。

撤销：可撤销上一步编辑操作。

还原：可还原上一步编辑操作。

1:1：捏合缩放后，可将模板变成与屏幕大小契合的大小



图 5. 模板编辑

3.2.1. 文本属性说明

点击“文本”按钮，插入文本元素后可编辑内容。

当前内容：可以手工输入内容也可以扫码获取内容。

字体：可以选择需要的字体，如果未下载，点击下载即可使用。

字体大小：根据需求进行“+”“-”可将文字放大缩小。

字体风格：可以设置文字加粗，斜体，下划线，删除线。



图 6. 文本属性说明

文字水平对齐：有居左对齐，居中对齐和居右对齐三种。

文字垂直对齐：有居上对齐，居中对齐和居下对齐三种。

字间距：可根据需求输入数值或者点击“+”“-”按钮修改。

竖排显示：开启竖排显示后，文本竖排显示。

自动换行：可以选择按字换行，按词换行和关闭自动换行。

自动计算高度：根据文字大小自动计算文本的高度。

反色打印：开启后，打印出来的内容黑白反色。




图 7. 文本属性说明

3.2.2. 插入图标

点击“图标”按钮，插入图标元素后可根据类别来选择需要的图标。




图 8. 插入图标

3.2.3. 插入边框

点击“边框”按钮，选择需要的边框，即可将边框插入到标签中。




图 9. 插入边框

3.2.4. 时间属性说明

点击“时间”按钮，插入时间元素后可编辑格式。

日期显示：可选择日期格式。

时间显示：可选择时间格式。

偏移（天）：可按天数来修改偏移量。

偏移（小时）：可按小时来修改偏移量。




图 10. 时间属性说明

字体：可以选择需要的字体，如果未下载，点击下载即可使用。

字体大小：根据需求进行“+”“-”可将文字放大缩小。

字体风格：可以设置文字加粗，斜体，下划线，删除线。

文字水平对齐：有居左对齐，居中对齐和居右对齐三种。

文字垂直对齐：有居上对齐，居中对齐和居下对齐三种。

反色打印：开启后，打印出来的内容黑白反色。




图 11. 时间属性说明

3.2.5. 插入线条

点击“线条”按钮，插入线条元素，可修改线条样式为直线或者虚线。




图 12. 插入线条

3.2.6. 插入图形

点击“图形”按钮，插入图形元素后可修改图形属性。

图形形状：根据需求选择矩形，圆角矩形，椭圆形和圆形。

内部填充：开启后可将图形内部填满黑色。

线条宽度：可通过“+”“-”或手动输入来修改线条宽度。




图 13. 插入图形

3.2.7. 插入图片

点击“图片”按钮，从本机相册中选择图片插入。




图 14. 插入图片

3.2.8. 插入二维码

点击“二维码”按钮，插入二维码可编辑内容。

当前内容：可以手动输入内容也可以扫码输入内容。

反色打印：开启后，打印出来的内容黑白反色。



图 15. 插入二维码

3.2.9. 插入条码

点击“条码”按钮，插入二维码可编辑内容。

当前内容：可以手动输入内容也可以扫码输入内容。

编码模式：




图 16. 插入条码

3.3. 设置

3.3.1. 语言切换

打开本软件选择右下角按钮进入设置选项，选择“语言切换”可在简体中文、繁体中文、英语三种语言间切换设置使用，默认跟随系统语言设置。




图 17. 语言切换

3.3.2. 打印机连接

打开本软件点击左下角按钮进入设置选项，选择“打印机”可搜索、连接、断开打印机。




图 18. 打印机管理

3.4. 打印

3.4.1. 连接打印机

本软件连接打印机需在打印操作之前连接，若打印之前未连接打印机直接打印，也会自动搜索附近打印机连接。




图 19. 连接打印机

3.4.2. 打印模板

在标签界面点击打印按钮，进入打印预览页面，打印机连接成功后，调整需要打印份数，打印浓度，打印速度以及是否翻转打印和纸张类型，点击底部“打印”按钮直接开始打印任务。



图 20. 打印